



## **Návod k použití křesla SKY**

**Nastavení výšky křesla** – pokud na židli sedíte, pravou rukou zatlačte pákou směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejvhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

**Nastavení tuhosti odporu záklonu** – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádlům. Tuhost odporu se nastaví posunutím páky směrem dopředu.

Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

## **Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!**

**Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.**

## **Způsob čištění**

**Čalouněné části** – šamponováním

**Ostatní části** – otřete vlhkým hadříkem

## **Materiálové složení**

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan