



Návod k použití židle SPIRIT

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou otočte zadní páčkou směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Hloubkové nastavení sedáku – posadte se na židli, levou rukou zadní páčku uvolněte směrem od sedáku a tlakem do opěráku se sedák posune směrem dopředu. V nejpohodlnější poloze páčku vraťte do původní polohy.

Nastavení opěráku – synchronní mechanismus je možné aretovat ve více polohách. Levá přední kulatá páka slouží k nastavení aretace. Mechanismus je zablokován v základní poloze. Pokud páku otočíte směrem nahoru, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Vrácením páky se sklon opěráku zablokuje v jedné z možných poloh. Pohybem páky nahoru mechanismus odblokuje, nicméně mírným tlakem do opěráku umožní nastavení mechanismu do základní polohy.

Nastavení tuhosti odporu opěráku – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádům. Tuhost odporu se nastaví kulatou pákou na pravé straně mechanismu. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěráku vůči Vaším zádům. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

Nastavení NEGATIVNÍHO úhlu opěráku – u tohoto modelu můžete nastavit i tzv. negativní úhel opěráku, což je zjednodušeně řečeno naklonění sedáku směrem dopředu. Pravou rukou otočte zadní páčkou dolů a nakloňte sedák. Vrácením páčky sedák zafixujete. Stejným postupem sedák nastavíte i zpět.

Nastavení bederní opěrky – u tohoto modelu je možné bederní opěrku výškově nastavit. Uchopte opěrku oběma rukama a nastavte ji do polohy, která Vám bude nejpohodlnější.

Nastavení záhlavníku – u modelu SPIRIT nastavíme správnou výšku záhlavníku jeho vytažením směrem nahoru od opěráku nebo jeho zasunutím. Záhlavník vždy držíme za horní část mechanismu. Záhlavník nikdy nedržíme za čalouněnou část, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nastavení 3D područek – na vnější straně pod krytkou stiskněte knoflík a nastavte područku do správné výšky. Pusťte tlačítko a područka se zafixuje v požadované výšce. Uchopením krytky područky je možné natočit područku do vhodné polohy a zároveň ji posunout směrem dopředu nebo dozadu. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan

www.segocz.cz