



## **Návod k použití židle KINDER**

**Nastavení výšky židle** – pokud na židli sedíte, pravou rukou zatlačte pákou směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět zatlačte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejvhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

## **Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!**

**Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.**

## **Způsob čištění**

**Čalouněné části** – šamponováním

**Ostatní části** – otřete vlhkým hadříkem

## **Materiálové složení**

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan

[www.segocz.cz](http://www.segocz.cz)